

その他、動作環境については右記 URL をご参照ください。https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/walkie-talkie



(1) サインインし、セットアップポリシーを開く

			アプリの設定ポリシー			
		~	アプリカセットアップオリシーは、Reams アプリでユーザーがどのようにアプリを利用できるかを制御します。グローバ00 (御屋住が成立) ポリシーを使用してカスタマイズするか、カスタム ポリシーを作成してユーザーのセットに割り当てるこ とができます。11時時間			
		~				
		~				
	🗄 Teams のアプリ	^	アプリのセットアップ ポリシー の要約	ユーザーの統計情報		
	アプリを管理				マタムポリシー	
J.	アクセス許可ポリシー	-	2 1 EE本のポリシー カスタムポリシー		ยดสบร-	
I		-				
1		۲ ۲				
		~	ホリシーの管理 グループホリシーの割り当て			
		>	+ 第2月 ノ 福集 急 複型 音 雨除 ログロー	バルボリシーをリセット	一を管理	
		~	- 名用1	說明	<i>ħ</i> 7	タム ポリシー
	🛇 🚥	~	 EintlinelWorker 	This is a de	efault ann satura - 1,31,3	7
	③ 強化された暗号化ボ!	J			nan app st op m	~
			グローバル(組織全体の既定値)		00	え
		~	工場勤務者向け		はい	

- ▶ Teams 管理センター (https://admin.teams.microsoft.com/) へ 管理者権限でサインインします。
- ▶ 左ペインのメニューより [Teams のアプリ] [セットアップポリシー] をクリックします。
- ▶ Walkie Talkie を使用するユーザーに適用しているポリシーをクリックします。 ※ここでは「グローバル(組織全体の既定値)」のポリシーを選択しています。

(3) アプリを追加する



▶検索ウィンドウに [Walkie Talkie] とタイプすると [Walkie Talkie] が リストに出てきますので「追加」ボタンをクリックします。

管理者にてテナント設定を行う 設定が反映するまでには最大で 48 時間かかる 場合がありますので予めご注意ください

(2) ユーザによるピン留めをオンにする



▶ [ユーザーによるピン留め] を[オン」に設定します。 ▶ [+アプリを追加] ボタンをクリックします。

(4) アプリを保存する

Activ O Chat = Teams Calen Calling h B 😧 Was 保存

▶ [ピン留めされたアプリ] の中に [Walkie Talkie] アプリが入っている ことを確認して、「保存」ボタンをクリックします。

利用者 事前設定 2

BlueParrott のペアリングを行う



- ▶ C300-XT MS の電源が OFF になっている状態から、電源ボタンをそのまま 10 秒程度長押しして下さい。
- ▶ 「Power On」(電源 ON)という音声の後、「Pair Mode」(ペアリング)という音声通知が流れペアモードになります。 ペアモードの間、電源ボタンの LED が赤と青に点滅します (120 秒間)。
- ▶ 接続されると、ヘッドセットから「Your headset is connected」(ヘッドセットが接続されました) という音声通知が聞こえます。

(2) Teams クライアント上で Walkie Talkie をチャネルに接続する





接続しているチャネル メンバーからのメッセージは、その ままハンズフリーで受信できます。作業中の手を止めること なく、メッセージのやり取りを行うことができます。

▶ Walkie Talkie でメッセージを送る(発話)には、ヘッド

セットの Parrott ボタンを長押しして話します。

▶ 「Power Off」(電源オフ)の音声通知が聞こえるまで、電源ボタンを 約4~5秒間押し続けます。赤のLEDが4回点滅し、ヘッドセットの 電源がオフになります。 ▶ Walkie Talkie チャネルの「切断」 ボタンをクリックします。



BlueParrott 装着方法

選択して下さい。オーバーヘッド用は、左右いずれにも装着できます。

C300-XT MS は、3 つの装着スタイルが選べます。





付属のアタッチメントとスタイルコンバーターと使って、図のようにヘッドセットに取り付けて下さい。



















ネックバンド装着をして ヘルメットを被るイメージ



付属のイヤージェルをヘッドセットに取り付け、必要に応じてイヤーフックも取り付けて耳に装着して下さい。



よくあるお問い合わせ Walkie Talkie with BlueParrott

Q 相手の声が聞こえない場合

- ▶ ペアリング設定が正しく完了しているかご確認ください。 ▶ Teams モバイル アプリにてチャネルに正しく接続できているかご確認ください。
- ▶ 他メンバーと同じチャネルに参加しているかご確認ください。▶ モバイル端末がネットワークに正しく接続されているかご確認ください。

Q 誰が Walkie Talkie (トランシーバー) 会話に参加しているかわからない場合

▶ Teams モバイルアプリから確認できます。

Q BlueParrott デバイスを通常のヘッドセットとして利用できますか?

▶ できます。Teams 会議用のデバイスとしても利用可能です。

Q うまく BlueParrott から Walkie Talkie 機能を利用できない

- ▶ 位置情報サービスは ON になっていますか?
- ▶ BlueParrott を先にモバイル端末にペアリングした後に、Teams でチャネル接続を行ってみてください。 正しく接続されると Teams モバイル アプリ上段に「すぐに使用できるワイヤレス アクセサリ」とメッセージが表示されます。

より詳細な機能についてはGNオーディオジャパン株式会社までお問い合わせください。 【お問合せ先】GNオーディオジャパン株式会社 エンタープライズ営業部 isr-jp@jabra.com

本資料は情報提供のみを目的としており、2022 年 4 月時点での情報を基に作成したものです。状況等の変化により、内容は変更される場合があります。 GNオーディオジャパン株式会社は、本資料の情報に対して明示的、黙示的または法的な、いかなる保証も行いません。

GNオーディオジャパン株式会社 住所:〒105-0004 東京都港区新橋 1-10-6 新橋M-SQUARE 7F HP: www.jabra.jp





blueparrott GN

.

オンザイヤー装着イメージ

